

# Mode "root"

L'utilisateur root est l'administrateur ultime de votre serveur. Il est recommandé de ne pas se connecter via la console SSH avec l'utilisateur root et d'utiliser la commande **sudo su** ou **sudo** avec votre compte administrateur pour exécuter des commande en tant que root.

Exécuter une commande en mode root peut être critique pour la stabilité de votre serveur. Assurez-vous de votre commande et de la marche à suivre exacte pour ce que vous souhaitez faire.



Truc de pro pour pas ce faire "trop" avoir: Assurez-vous d'avoir des **sauvegardes RÉCENTES sur un serveur EXTERNE** pour pouvoir restaurer en cas de problème!!!

## Passer une commande avec sudo

**C'est la méthode la plus sécuritaire.** Vous pouvez exécuter une commande en tant que root depuis votre compte administrateur avec la commande **sudo**

Il vous suffit d'ajouter sudo avant votre commande et de confirmer votre mot de passe. Dans notre image, la commande est *yum update* et nous ajoutons *sudo* devant celle-ci pour l'exécuter.

```
[imhotep@directadmin-central ~]$ sudo yum update
```

## Mode root de manière permanente



Passer en mode root de manière permanente peut être **EXTRÊMEMENT DANGEREUX** en cas d'erreur de commande et peut affecter tout votre serveur. **À utiliser avec double précaution**

Vous pouvez passer directement via votre compte administrateur au compte root de manière permanente en utilisant la commande **sudo su** a partir de la console. Il vous faudra confirmer votre mot de passe.

```
[imhotep@directadmin-central ~]$ sudo su
[sudo] password for imhotep:
[root@directadmin-central imhotep]#
```

From:

<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.proletaire.net/linux/mode\\_root?rev=1586624150](https://wiki.proletaire.net/linux/mode_root?rev=1586624150)

Last update: **2020/04/11 16:55**

